

お気に入りを組み合わせて
 “書く”をもっと楽しく
 #はじめての万年筆

Fonte



本体



万年筆

・太さ:F(細字)

¥715(税込)



ローラー
ボールペン

・太さ:0.7mm

¥825(税込)



筆ペン

・ペン先:ナイロン繊維

¥825(税込)



ガラスペン

・太さ:中字

¥825(税込)

・コンバーター付き カートリッジ/コンバーター両用式

つけペンタイプ

キャップ



キャップ / 各 ¥330(税込)

カートリッジ



単色 / 5本入 ¥330(税込)



*ブラック・ブルーブラック 各2本
 グレー・コバルトブルー・ライトブルー・ピーコックグリーン
 ブラウン・レッド・ピンク・パープル 各1本

ミックス / 10色12本入 ¥440(税込)

ボトルインク



インク各色 ¥1,518(税込)

パールパウダー ¥1,980(税込) 空ボトル ¥550(税込)

万年筆

インクカートリッジを使用する場合の使い方

1

付属のコンバーターを矢印の方向に引き抜きます。

※インクカートリッジを使用する際、コンバーターは使用しません。お手元で保管ください。

2

カートリッジを真っ直ぐ奥へ差し込みます。

※ペン芯が押されて前に出る場合は、インクカートリッジ挿入後ペン芯を巻き戻してご使用ください。問題なくご使用いただけます。

カートリッジの差し込み口を間違えないようご注意ください。凹みがあるほうが正しい差し込み口です。

ボトルインクを使用する場合の使い方

1

付属のコンバーターが引き抜かれている場合は矢印の方向に真っ直ぐ差し込みます。

2

コンバーターをつまみを回し、コンバーター内部のピストンをペン先側に移動させます。

3

ペン先を首の部分まで浸したらつまみを回しながら吸入します。ペン先がボトルインクの底に当たらないようご注意ください。

4

インクの吸入が終わったら柔らかい布で余分なインクを拭き取ります。

お手入れ方法

インクの出が悪くなった時や、インクの色を替えたい時にお試しください。

1

水かぬるま湯を入れたコップにペン先を入れ、一晩放置します。

2

水から取り出し、首軸からペン先に向けて水を流します。


3

柔らかい布またはティッシュペーパーでよく水気を拭き取ってください。

ローラーボールペン・筆ペン

インクカートリッジを使用する場合の使い方

1




付属のコンバーターを矢印の方向に引き抜きます。
※インクカートリッジを使用する際、コンバーターは使用しません。お手元で保管ください。

2



カートリッジを真っ直ぐ奥へ差し込みます。
※ローラーボールペンのペン芯が押されて前に出る場合は、インクカートリッジ挿入後ペン芯を巻き戻してご使用ください。問題なくご使用いただけます。



カートリッジの差し込み口を間違えないようご注意ください。凹みがあるほうが正しい差し込み口です。




ローラーボールペンは構造上、洗って完全に色を抜くことはできません。一つの色をくり返しご使用いただくことをおすすめします。

※図はローラーボールペンですが、筆ペンでも同じです。

ボトルインクを使用する場合の使い方

1



付属のコンバーターを矢印の方向に引き抜きます。

2




コンバーターをつまみを回し、コンバーター内部のピストンをペン先側に移動させます。

3



コンバーターの先をインクに浸したらつまみを回しながら吸入します。

4



コンバーターを取りつけます。

※図はローラーボールペンですが、筆ペンでも同じです。

筆ペンのお手入れ方法 ※ローラーボールペンは洗浄できません。


筆ペンは洗浄することでインクの色を替えることは可能ですが、ボディとペン先に色が残り、色が混ざる可能性もございますのでご了承ください。

1



首軸からペン先に向けて水を流し、インクを洗い流します。

2



インクを抜いたコンバーターに水を入れ、ペン先に刺した状態でコンバーターを回し、中に入っている水を押し出してください。これを5~6回繰り返します。

3



柔らかい布またはティッシュペーパーでよく水気を拭き取ってください。

ガラスペン

使い方

1



つけペンタイプなので、インクを都度つけてお楽しみください。

1



水を入れたコップにペン先を浸し、ペン先を軽く振ってインクを落とします。

2



柔らかい布またはティッシュペーパーでよく水気を拭き取ってください。

インクの色を替えたい時にお試しください。

Q&A よくある質問

Q.カートリッジは何が使えますか？

A.万年筆、ローラーボールペン、筆ペン、全てに欧州統一規格のものをお使いいただけます。

Q.「Fonteシリーズ」のボトルインク(パール)の使い方は？

A.単色のボトルインクを容器や小皿に取り出し、パールインクを少量混ぜ合わせてご利用ください。
例)単色インク:パールインク=5:1
また、万年筆、筆ペンに使用する際は詰まる可能性がある為パールを少量にしてご利用ください。
※ローラーボールペンにはお使いいただけません。

Q.他社製のラメインクは使えますか？

A.ガラスペンはつけペンタイプなのでお使いいただけます。ガラスペン以外のご使用はご遠慮ください。

使用上の注意

●持ち歩く際はペン先を上に向けていただき、保管する際は本体を覆かしてください。
●筆圧をかけすぎてしまうとペン先が開いたり、曲がったりして使えなくなる場合があります。
●使用しないときはペン先の乾きを防ぐため、必ずキャップをしめてください。
●万年筆、筆ペン、ガラスペンを長期間使用しないときは「お手入れ方法」に従って洗浄し、完全に乾かしてから保管してください。
●ローラーボールペンを長期間使用しないときペン先が詰まる場合があります。定期的に試し書きなどをしてください。
●筆ペンを長時間使用しないと、ペン先のインクが乾く場合があります。その際はペン先を水につけて、インクが固まっているのを溶かしてください。
●染料インクをご使用ください。
●パールインクを万年筆、筆ペンに使用する際はペン先にインクが詰まる可能性がある為、少量でお楽しみください。
●パールインクの使用後はパールがペン先に残らないように十分に洗浄してください。
●パールと単色を混ぜたインクはなるべく早く使い切ってください。乾燥すると、品質が変化する可能性があります。
●本製品を振るとインクが飛散し、周囲の人の目にインクが入ったり、周囲のものをよごしたりすることがありますので、振り回さないでください。
●インクはカートリッジタイプ、ボトルインクとも、必ず小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
●周囲の人、使用者自身がけがを負う恐れがありますので、筆記用途以外には絶対ににご使用にならないでください。

Q.インクカートリッジ&コンバーターの使い方は？

A.万年筆へのインクの入れ方を解説した動画がございます。くわしくはこちらまで。

<https://youtu.be/A74K5FA0Jsk>



Q.インクがうまく出ません。

A.以下の方法をお試しください。

- 万年筆
・カートリッジやコンバーターが、しっかりとペン先に刺さっているか確認してください。
・本冊子の「万年筆のお手入れ方法」に沿って洗浄してください。
・ペン先に空気が入っている場合があります。ペン先に、インクカートリッジまたはインクの入ったコンバーターを差した状態で、ティッシュで押さえながら振ってください。
- ローラーボールペン
・カートリッジやコンバーターが、しっかりとペン先に刺さっているか確認してください。
・長めに試し書きを行ってください。(長時間使用しないとペン先が詰まる可能性があります。定期的に試し書きをしてください。)
- 筆ペン
・カートリッジやコンバーターが、しっかりとペン先に刺さっているか確認してください。
・インクが乾いている場合は、ペン先を水につけて、固まったインクを溶かしてください。

上記を試しても改善されない場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

【日本出版販売 商品お問い合わせ窓口】
03-3518-9756